```
% MATLAB script for Example 2 (Clock signal)
clear all;
n=[-20:1:20];
x= 2 * 1/2 * sinc(n/2);
x(21)=0; % DC offset is zero
stem(n,x);
axis([-20 20 -0.35 .7]);
grid on;
```